

Bremsen- und Teilereiniger

Reiniger für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im handwerklichen Bereich. Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremsscheiben, Kupplungsteilen, Getriebeteilen, Seilen, Werkzeugteilen, etc.. Abriebstaub wird gebunden und abgeschwemmt.



Eigenschaften

- Entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- Bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- Lüftet schnell ab
- Hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen

Anwendungsgebiet

- Wartung
- Reparatur
- Montage
- Verfettungen und Verharzungen

Anleitung

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig einsprühen. Kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Anwendung wiederholen.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit	Anzahl pro Palette	Sprühkopf-Typ	Ausführung	Gebindeformat D x H
Bremsenreiniger	500 ml	1901329	12 STK	1008 STK	Standard-Sprühkopf	Mit Vorsatzrohr	65 x 195 mm

Bremsen- und Teilereiniger

Produkt Informationen

Technische Daten	Charakter
1901329 500ml B2C	
Farbe	Farblos
Geruch	*DEL
Dichte / Bedingung	0,673 g/cm ³ / bei 20°C
Flammpunkt min. / Bedingung	21 / nach DIN 51755
Verdunstungszahl / Bedingung	3 / nach DIN 53170